

# LSProbe 1.2 Краткое руководство по запуску

## LUMILOOP GmbH

23 ноября 2020 г.

Самая актуальная версия документа и полное руководство по эксплуатации датчика поля LSProbe 1.2 Вы можете найти на сайте http:// www.lumiloop.de.

### 1 Общее описание системы



Система LSProbe 1.2 состоит из безбатарейного импульсного датчика напряженности электрического поля и интерфейса для подключения к персональному комьютеру (см. на рис. выше). Интерфейс датчика подключается к персональному компьютеру через USB 2.0.

С помощью TCP сервера осуществляется управление датчиком LSProbe. Графический интерфейс (GUI) датчика и другое стороннее программное обеспечение для ЭМС позволяет использовать SCPI команды через соединение TCP/IP.

## 2 Установка программного обеспечения

- 1. Запустите файл LSProbe\_1.2\_Installer.exe который находится на USB накопителе и следуйте инструкции по установке.
- 2. Скопируйте данные калибровки в папку, выбранную для установки TCP Server и GUI.

Например, если путь сохранения данных C:\ProgramFiles(x86)\LSProbe1.2\cal и серийный номер датчика – 42, пожалуйста, скопируйте весь путь с именем sn42 носителя информации в директорию калибровки cal.

## 3 Подключение оптических соединителей

ВАЖНО: Каждая система LSProbe 1.2 поставляется с подключенными оптическими коннекторами и готова к использованию.



Защищенные оптические кабели поставляются с каждым датчиком напряженности поля. Всегда используйте коннектор типа E2000 показанный выше для оптического разъединения и соединения базового блока и датчика поля. Коннектор типа E2000 включает автоматические заглушки для предотвращения загрязнений и выгорания кабеля. Тем не менее, все оптические коннекторы должны хранится и использоваться в очищенном виде на протяжении всего времени эксплуатации.

В случае выгорания оптического коннектора только **одна пара** кабелей должна быть заменена. Это позволяет быстро, самостоятельно и без высоких затрат восстановить работу датчика без обращения в сервис-центр.

Для более детальной информации используйте раздел 5.1.1 Руководства по эксплуатации LSProbe.

### 4 Запуск системы

- 1. Подключите блок питания к интерфейсу датчика.
- 2. Подключите интерфейс датчика с помощью USB кабеля к персональному компьютеру.
- Включите интерфейс датчика, изменив положение переключателя на 1 на передней панели. Загорится зеленый светодиод, обозначающий питание. Если компьютер имеет доступ к Microsoft Windows Update, то USB драйвер должен установиться автоматически.

LSProbe_TC	P_Server				_		$\times$	
LSProbe 1.2	TCP Server,	64 bit, built Oc	t 27 202	0 15:25:36.			^	
LSProbe 1.2 Configurati	Install Path on file: 'C:\	h: 'C:\Program Fi \Program Files (x	iles (x86 (86)\LSPr	)\LSProbe_1.2' obe_1.2\bin\LS	Probe_1.2	.ini'		
Name		Value						
HOST IPORT CAL_PATH SAVE_PATH ICOM_PORT UPDATE_CHECK		localhost 10000 (C:VProgram Files (x86)\LSProbe_1.2\cal E:\lumiloop_save_path 10 1						
+  LSProbe#	Check	Calibration	Data Sum  I	mary n-House Cal.	External	Cal.	+	
1   2   39   391	Pass: 0,2,3   Pass: 0,2,3   Pass: 0,2,3   Pass: 0,2,3	3,4,6,7 3,4,6,7 3,4,6,7 3,4,6,7 3,4,6,7		2016/09/05 2016/09/05 2017/10/27 2020/10/05	2016/10, 2016/10, None None	/06 /06		
+								
  0  1	+  115  366	CI250 1.2  CI250 1.2	8152  8152					
CI115:FP?>								

 Запустите TCP Server с помощью меню пуска Windows. После этого проверьте, что зеленый светодиод горит не мигая. TCP Server должен показать список найденных калибровочных данных и список всех доступных подключенных интерфейсов датчика, что изображено на рисунке вверху.

Если на данном этапе произойдет ошибка, то обратитесь в раздел 4.2 руководства по эксплуатации LSProbe 1.2.

5. Затем необходимо открыть TCP порт для TCP Server. Система защиты может запросить разрешение на доступ к сети. Доступ должен быть обеспечен как показано ниже при запуске LSProbe TCP Server. Номер TCP порта по умолчанию 10 000.

🔐 Windows Security Alert						
💮 Windo	ws Firewal	l has blocked some features of this app				
Windows Firewall has blocked some features of lsprobe_1.2_tcp_server.exe on all public and private networks.						
	Name:	lsprobe_1.2_tcp_server.exe				
	Publisher:	Unknown				
	Path:	C:\program files (x86)\sprobe_1.2\bin \sprobe_1.2_tcp_server.exe				
Allow lsprobe_1.2_t	tcp_server.exe	to communicate on these networks:				
Private networks, such as my home or work network						
Public netwo because the	rks, such as the se networks oft	se in airports and coffee shops (not recommended en have little or no security)				
What are the risks of allowing an app through a firewall?						
		Allow access Cancel				

## 5 Работа с графический интерфейсом LSProbe

- 1. Запустите GUI через меню «Пуск».
- 2. Нажмите кнопку "Enable Laser" для активации питания лазера и включния датчика электрического поля. Должен загореться оранжевый "Laser on" световой индикатор,

который отображает активность источника питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мигание оранжевого индикатора означает автоматическое отключение питания. Прерывание оптического соединения может навредить Вашему здоровью!



При правильном режиме работы GUI, горит зеленый индикатор "Laser Status" как показано выше. Стабильное функционирование отображается на индикаторе питания, лазера и данных "Power", "Laser on"

"Data Link" .



 Как показано ниже, следующие характеристики отображается в GUI: напряженность поля по осям X, Y, Z по изотропному суммарному полю, максимальное и минимальное откалиброванное поле и частота.

CIIPr 115	Cl[Probe SerNo Freq. / Hz Mode:   115   304 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Single ELP-Filter / Hz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11						Laser Status ON Eye Safe		
E	x		Ey		Ez		-		Enable Laser
	79.7	mV/m	57.	5 mV/m	159	∋mV/m	18	7 mV/m	
									Disable Laser
N	Ain (	53.3 mV/m	Min	57.5 mV/m	Min	58.6 mV/m	Min	104 mV/m	CI Temp.
м	fax [	3.99 kV/m	Max	4.07 kV/m	Max	4.15 kV/m	Max	7.05 kV/m	32.80 °C
									Expert Mode 🗌

4. Для точного измерения напряженности поля, должна быть указана частота поля в

"Freq./Hz" поле. Значения вводятся в Герцах, префиксы системы СИ также могут быть использованы к примеру, "1G" для 1 GHz (ГГц), как показано выше.

5. Для расширенных функций используйте радиокнопку "Expert Mode".

### ДЛЯ ЗАПИСЕЙ: